

# RECUBRIMIENTO ESTUCCO PLUS



El **ESTUCCO PLUS ADHETEC**, se emplea para colocar acabados finales sobre muros, se puede utilizar tanto en interiores como exteriores.



## DATOS TÉCNICOS

<b>Presentación</b>	Sacos de 40 kg	
<b>Color</b>	Blanco	
<b>Tiempo abierto</b>	> 30 minutos	
<b>Resistencia a la compresión a 28 días</b>	8.0 N/mm <sup>2</sup>	
<b>% de retención de agua</b>	90%	
<b>Rendimiento aproximado</b>	8 m <sup>2</sup> a 10 m <sup>2</sup>	
<b>Contracción</b>	< 0.13 mm	
<b>Desgaste a 14 días</b>	< 3%	
<b>Demanda de agua</b>	Entre 8 y 10 litros	
<b>Densidad aparente</b>	1511,41 kg/m <sup>3</sup>	
<b>Conductividad térmica</b>	0,2083 W/m·K	
<b>Permeabilidad de vapor de agua</b>	0,231 ng/Pa·s·m	
<b>Adsorción de humedad</b>	4,861% peso	7,227% volumen
<b>Absorción de agua</b>	18,57 Peso	

### DESCRIPCIÓN.

El ESTUCCO PLUS ADHETEC es un texturizado en polvo, elaborado a base de cemento, fibras, aditivos químicos y agregados minerales con una granulometría muy controlada que al mezclarse con agua, se forma una pasta fácil de aplicar con la cual se puede lograr acabados en interiores y exteriores.

### VENTAJAS.

- Se puede aplicar sobre block, tabicón, ladrillo y repellos comunes.
- Resistente al clima, temperatura, etc.
- Fácil y rápido de aplicar.
- Mejor control y administración de material en obra.
- Se evitan los agrietamientos.
- Excelente tiempo abierto.
- Predosificado en planta, asegurando una calidad uniforme entre lotes diferentes.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

• Es recomendable antes de iniciar la aplicación, acondicionar la superficie, plomeando y checando que la superficie este libre de rebabas de cemento, aceites, pinturas, ceras o cualquier material que pueda servir como desmoldante. Se sugiere humedecer ligeramente la superficie para conseguir un acabado de mejor calidad y para retirar el polvo de la superficie.

### INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN.

1. En un recipiente con 8 a 10 litros de agua, agrega lentamente los 40 kg de ESTUCCO PLUS ADHETEC.
2. Mezcla hasta conseguir una pasta con la consistencia deseada, homogénea y libre de grumos.
3. Deja reposar por 10 minutos y vuelve a mezclar sin agregar más agua y posteriormente inicia la aplicación.

### APLICACIÓN.

- Extiende el ESTUCCO PLUS ADHETEC sobre la superficie a recubrir, con suficiente presión, asegurando su adherencia.
- Coloca una capa aproximada de 3 mm en una sola aplicación asegurándote de que las juntas del block se encuentren perfectamente cubiertas.
- Para el acabado final texturizado, aplica una segunda mano de ESTUCCO PLUS ADHETEC.

• Para lograr una mejor consistencia en el acabado, cura el ESTUCCO PLUS ADHETEC humedeciendo ligeramente la superficie a las 3 horas aproximadamente (cuando el material ha empezado a fraguar) y preferentemente dos veces al día durante los 2 días siguientes.

• El tipo de acabado se puede obtener mediante tu imaginación, por ejemplo: esgrafiado, de tirol, abanico, traslapado, etc.

### RECOMENDACIONES.

1. Humedece el muro antes de aplicar el ESTUCCO PLUS ADHETEC.
2. Para superficies de yeso es necesario que éste, se encuentre totalmente sellado para evitar que el yeso debilite la resistencia del material al absorberle la humedad requerida.
3. Asegúrate de curar la superficie una vez terminada durante las siguientes 48 horas.

### RENDIMIENTO.

El rendimiento puede variar dependiendo del espesor utilizado y de las prácticas de aplicación.

## ¿Cómo preparar y aplicar correctamente los RECUBRIMIENTOS?

### 1 LIMPIA TU SUPERFICIE



Exceso de polvo  
Grasa, Pintura  
Otros materiales  
que sirvan como  
desmoldantes.

### 2 AÑADE AGUA



En un recipiente con  
8 a 10 litros de agua  
aproximadamente  
añade el producto\*.

\*(La cantidad de agua dependerá del producto a utilizar)

### 3 MEZCLA EL PRODUCTO



Bate hasta lograr  
una mezcla  
homogénea  
dejandola libre  
de grumos.

### 4 DEJA REPOSAR



Por 10 minutos y  
vuelve a mezclar  
sin añadir más  
agua.

### 5 APLICA EL PRODUCTO



Extiende el producto  
sobre la superficie a  
recubrir, con una capa  
aproximada de 3mm  
en una sola aplicación.

### 6 REALIZA EL ACABADO



Puede hacer diferentes  
tipos de acabados por  
ejemplo: -Esgrafiado  
-Tirol - Abanico  
-Traslapado -Liso